

MISE À JOUR DE VOTRE PROFUSION AVEC UN CD

Il est important de bien faire la mise à jour de votre machine dès que vous recevez votre CD. Avant de débuter, **bien vérifier que votre CD est propre et ne contient aucune rayures, marques ou traces de doigts**. Pour nettoyer votre CD, utilisez un chiffon microfibre. Commencez par le centre du CD en essuyant vers le bord du disque. Il n'est pas conseiller de nettoyer de façon circulaire car cela abîme le CD.

ÉTAPES POUR FAIRE LA MISE À JOUR :

1. Si votre mise à jour contient plusieurs CDs, mettre le CD #1 en premier.
2. Tenez le CD avec la face écrite devant vous.
3. Appuyez sur le bouton DVD-ROM pour ouvrir le plateau à CD.
4. Placez le CD au milieu du plateau.
5. Appuyez sur le bouton DVD-ROM pour fermer le plateau à CD (IMPORTANT : ne pas pousser le plateau pour le fermer).
6. La mise à jour débutera 15 minutes après que le CD est inséré. La mise à jour peut prendre entre 60 secondes et jusqu'à 10 minutes, dépendamment de la taille de la mise à jour.
7. Une fois la mise à jour terminée, le plateau contenant le CD s'ouvrira automatiquement. L'écran sur la machine indiquera « Update Completed ».

Vous pouvez appeler notre support technique au 1-888-685-2486 (option 2) pour toutes questions ou problèmes que vous rencontrez.